


EVGA P55 FTW 200 VISUAL GUIDE

PN #: 141-LF-E658-KR




1

- Remove the protective socket cover from the CPU Socket in a straight up motion.
- Align the notches in the processor with the notches on the socket.
- Lower the processor straight down into the socket without tilting or sliding it into the socket.
- Lower the load plate so it is resting on the CPU.
- Push the socket lever again to ensure the load plate fits engages under the shoulder screw cap.
- Carefully close and latch the lever.

ソケットカバーを垂直に引き、ロードプレートが自動的に持ち上げられます。
 保護用ソケットカバーをCPUソケットから垂直に持ち上げて取り除きます。
 プロセッサのノッチ/N字型の刻み/溝をソケットのノッチ/N字型とそろえます。
 プロセッサをまっすぐ下向きにソケットに押し込みます。傾斜させたり、滑り込ませたりしないでください。その際、プロセッサを斜めに押し込んでソケットに押し込むようにしないでください。
 ロードプレートをCPUの上に押し込みます。
 ソケットレバーをもう一度押し込んで、ロードプレートの先端が肩付ねじの頭部の下にしっかりとハマっていることを確認してください。
 慎重にソケットレバーを閉めてください。

Ziehen Sie den Hebel nach hinten, und die Halterung öffnet sich automatisch.
 Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Socket, indem Sie ihn nach oben abheben.
 Bringen Sie die Einkerbungen der CPU mit denen des CPU-Sockets in Übereinstimmung.
 Legen Sie die CPU in einer geraden Abwärtsbewegung in den Socket, ohne sie zu verkannten oder seitwärts zu verschieben.
 Klappen Sie die Halterung zurück, sodass sie auf der CPU liegt.
 Ziehen Sie den Hebel wieder.
 Klemmen Sie die Halterung zurück, sodass sie auf der CPU liegt.
 Ziehen Sie den Hebel wieder.
 Klemmen Sie die Halterung zurück, sodass sie auf der CPU liegt.
 Ziehen Sie den Hebel wieder.



2

Apply a small, pea-sized drop of thermal paste on to the middle of the processor. Install your processor heatsink and fan.


プロセッサの中心部に小さな豆粒大の熱ペースト一滴を塗ります。プロセッサの放熱板とファンを設置します。

Appliquez une petite noisette de pâte thermique sur le milieu du processeur. Installez votre Ventirad (Radiateur et Ventilateur).

Aplicque una cantidad pequeña, de pasta termal en el centro del procesador. Instale su disipador del procesador y su ventilador.

Geben Sie einen erbsengroßen Tropfen Wärmeleitpaste mittig auf die CPU. Installieren Sie Ihren CPU-Lüfter.

請於處理器正中央塗上豌豆大小水滴狀的散熱膏。安裝處理器的散熱器和風扇。請於處理器正中央塗上豌豆大小水滴狀的散熱膏。安裝處理器的散熱器和風扇。




3

Plug in one keyboard into a USB port or PS/2 port.
 ひとつのキーボードのプラグをUSBポートまたはPS/2ポートに差し込みます。

Branchez un clavier dans un port USB ou PS/2.
 Enchufar el teclado al puerto USB o PS/2.
 Schließen Sie die Tastatur am USB- oder PS/2-Port an.
 請連接一個鍵盤到USB或PS/2接口。
 請連接一個鍵盤到USB接口或PS/2接口。


將您的顯示卡插入PCI-E 2.0或PCI插槽。應該使用的插槽類型取決於顯示卡的匯流排種類。請連接螢幕至顯示卡的輸出端子上。



4

Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side).
 DIMMを適切なDIMMロットに設置します(他の面を参照)

Installez les barrettes de mémoire dans les ports appropriés DIMM.
 Instale los DIMMs en las ranuras apropiadas (ver lado contrario) DIMM.
 Stecken Sie die DIMM-Module in die dafür vorgesehenen Steckplätze.
 請將記憶體模組安裝到適當的記憶體槽(請參考背面)。
 請將內存模块安装到适当的内存模块插槽(请参考背面)。



5

Insert your graphics card into either the PCI-E 2.0 slot or the PCI slot. The type of slot depends on the graphic card bus type. Connect a monitor to the output connector of the graphics card.

グラフィックスカードをPCI-E 2.0 スロット、または PCI スロットに挿入します。スロットの種類はグラフィックスカードのバス種類によって異なります。モニターをグラフィックスカードの出力コネクタに接続します。

Installez votre carte graphique dans un port PCI-E 2.0 ou PCI. Le type d'emplacement dépend de la carte graphique utilisée. Connectez un écran au connecteur de la carte graphique.


Inserte su tarjeta gráfica en la ranura PCI-E 2.0 o la ranura PCI. El tipo de ranura depende del tipo de tarjeta gráfica. Conecte el monitor para el conector de salida de la tarjeta gráfica.

Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E-2.0- oder PCI-Steckplatz. Der Steckplatz hängt vom Bus Ihrer Grafikkarte ab. Verbinden Sie Ihren Bildschirm mit dem Anschluss an der Grafikkarte.

請將您的顯示卡插入PCI-E 2.0或PCI插槽。應該使用的插槽類型取決於顯示卡的匯流排種類。請連接螢幕至顯示卡的輸出端子上。

請將您的顯示卡插入PCI-E 2.0或PCI插槽。插槽類型要和顯示卡相配合。並將顯示器連接至顯示卡的輸出端子上。

將您的顯示卡插入PCI-E 2.0或PCI插槽。應該使用的插槽類型取決於顯示卡的匯流排種類。請連接螢幕至顯示卡的輸出端子上。



6

Make sure your power supply's power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector and 8-Pin CPU Power Connector to the motherboard. Optional: for overclocking it is recommended to install two 8-Pin CPU Power Connectors.

パワーサプライの電源スイッチがOFFになっていることを確認した上で、24-Pin ATX 電源コネクタと8-Pin CPU 電源コネクタをマザーボードに接続してください。オプション: 2つの8-Pinを設置するにはクロックアップすることが推奨されます。


Assurez que l'interrupteur de votre alimentation est en position arrêt et connectez votre câble d'alimentation 24 broches et le câble d'alimentation 8 broches à la carte mère. Optionnel : il est recommandé d'installer deux câbles d'alimentation 8 broches pour l'overclocking.

Asegure que el la fuente de poder este en la posición OFF entonces conecte su conexión de poder 24-pin ATX y la conexión de poder 8-Pin para el CPU a la Placa Madre. Opción: Para el overclocking se le recomienda instalar dos conexiones de poder 8-Pin para el CPU.

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC-Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das 24-Pin ATX-Stromkabel und das 8-Pin CPU-Stromkabel des Netzteils mit dem Motherboard. Zum Übertakten empfehlen wir Ihnen, dass Sie zusätzlich ein zweites 8-Pin CPU-Stromkabel mit dem Motherboard verbinden.

請先確定您電源供應器的電源開關已關閉。再連接24-Pin ATX電源連接線及8-pin CPU電源連接線至主板上。非強制選項。若需超頻。建議可安裝兩條8-pin電源連接線。

請先確定您電源供應器的電源開關是否已關閉。再連接24Pin ATX電源連接線及8Pin CPU電源連接線至主板上。非強制選項。若需超頻。建議可安裝兩條8Pin電源連接線。



7

Connect from power supply
 電源に接続します
 Branchez
 Conectando la Fuente de Poder
 Anschluss vom Netzteil
 另一端連接電源供應器

Connect from power supply
 電源に接続します
 Branchez
 Conectando la Fuente de Poder
 Anschluss vom Netzteil
 另一端連接電源供應器

Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary depending on the hard disk drive and graphic card's power requirements.
 電源コネクターのプラグをグラフィックスカードとハードディスクドライブの両方に差し込みます。電源コネクターのタイプはハードディスクドライブおよびグラフィックスカードの電力要件によって異なります。


Connectez les câbles d'alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.

Enchufe los conectores de ambas tarjetas gráficas y el disco duro. Los tipos de conectores de podrían variar depende del disco duro y la tarjeta gráfica.

Schließen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhängig vom Festplatten-Typ und der Stromaufnahme der Grafikkarte.

請將顯示卡和硬碟機接上電源連接線。電源連接線的類型將取決於硬碟機和顯示卡的接頭類型。
 請將顯示卡和硬碟機接上電源接口。電源連接線的類型必須與顯示卡和硬碟機的接口類型一致。


請將顯示卡和硬碟機接上電源連接線。電源連接線的類型將取決於硬碟機和顯示卡的接頭類型。
 請將顯示卡和硬碟機接上電源接口。電源連接線的類型必須與顯示卡和硬碟機的接口類型一致。



8

SATA Connection
 Connect one hard disk drive to the SATA Connectors.
 SATA接続
 ひとつのハードドライブ・ディスクをSATAコネクタに接続します。

Connexion SATA
 Connectez un disque dur aux connecteurs SATA.
 SATA Conexión
 Conecte el disco duro a las conexiones SATA.
 SATA Anschluss
 Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.
 SATA插槽
 連接一顆硬碟機至SATA插槽。
 SATA连接头
 連接一顆硬盘到SATA接口。



9

Press the onboard Clear CMOS button
 搭載のクリアー CMOSボタンを押します
 Effectuer un Clear CMOS
 Presione el botón de borrador el CMOS (onboard Clear CMOS)
 Drücken Sie auf den On-Board-CMOS-Lösch-Schalter
 按一下主機板上的清除CMOS資料功能按鈕
 按主機板上的清除CMOS按鈕

Press the red Power Button
 赤い電源ボタンを押します
 Appuyez sur le bouton rouge
 Drücken Sie auf den roten Power-Schalter.
 按一下紅色電源按鈕
 按紅色電源開關按鈕

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear CMOS button once then press the red Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor.

電力供給装置上で、電源スイッチをONにします。マザーボードのLEDが点灯します。搭載のクリアー CMOS ボタンを一回押しします。次に赤い電源ボタンを押して、システムへの電源を入れます。この最終段階では、モニターにPOST画面が表示されます。

Allumez votre alimentation en mettant l'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mère. Effectuez un Clear CMOS une fois et ensuite appuyez sur le bouton marche-arrêt de la carte mère pour mettre l'ordinateur en marche. Vous devez maintenant être accueilli sur votre moniteur par l'écran POST.

En la fuente de poder déle vuelta al botón de Power hasta la posición ON. Los LEDs ahora serán encendidos en la Placa Madre. Presione el botón de borrador (onboard Clear CMOS) y después presione el botón rojo de Poder para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora debería recibir el POST en su pantalla.

Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Drücken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear CMOS button once then press the red Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor.

電力供給装置上で、電源スイッチをONにします。マザーボードのLEDが点灯します。搭載のクリアー CMOS ボタンを一回押しします。次に赤い電源ボタンを押して、システムへの電源を入れます。この最終段階では、モニターにPOST画面が表示されます。

Allumez votre alimentation en mettant l'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mère. Effectuez un Clear CMOS une fois et ensuite appuyez sur le bouton marche-arrêt de la carte mère pour mettre l'ordinateur en marche. Vous devez maintenant être accueilli sur votre moniteur par l'écran POST.

En la fuente de poder déle vuelta al botón de Power hasta la posición ON. Los LEDs ahora serán encendidos en la Placa Madre. Presione el botón de borrador (onboard Clear CMOS) y después presione el botón rojo de Poder para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora debería recibir el POST en su pantalla.

Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Drücken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear CMOS button once then press the red Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor.

電力供給装置上で、電源スイッチをONにします。マザーボードのLEDが点灯します。搭載のクリアー CMOS ボタンを一回押しします。次に赤い電源ボタンを押して、システムへの電源を入れます。この最終段階では、モニターにPOST画面が表示されます。

Allumez votre alimentation en mettant l'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mère. Effectuez un Clear CMOS une fois et ensuite appuyez sur le bouton marche-arrêt de la carte mère pour mettre l'ordinateur en marche. Vous devez maintenant être accueilli sur votre moniteur par l'écran POST.


En la fuente de poder déle vuelta al botón de Power hasta la posición ON. Los LEDs ahora serán encendidos en la Placa Madre. Presione el botón de borrador (onboard Clear CMOS) y después presione el botón rojo de Poder para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora debería recibir el POST en su pantalla.

Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Drücken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

EVGA P55 FTW 200 VISUAL GUIDE

Please see the manual for more details.

PN #: 141-LF-E658-KR



- One DIMM: If using 1 DIMM (Single Channel), install into: DIMM slot 1.
- Two DIMMs: If using 2 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 1 and 3.
- Four DIMMs: If using 4 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 2, 1, 4 and 3.

ATTENTION:
EVGA recommends applying 1.65V or less when setting the DIMM Voltage. This will support long term stability.

- DIMM 1つ: DIMMを1つ(単一チャンネル)使う場合は: DIMMスロット1に設置します。
- DIMMを2つ: DIMMを2つ(二重チャンネル)使う場合は: DIMMスロット1および3に設置します。
- DIMMを4つ: DIMMを4つ(二重チャンネル)使う場合は: DIMMスロット2、1、4および3に設置します。

注意:
DIMM電圧の設定をする場合、EVGAの推奨は1.65V以下です。これは長期安定をサポートします。

- Un DIMM: Si vous utilisez 1 DIMM (1 seule canal), installez dans le port DIMM 1.
- Deux DIMMs: Si vous utilisez 2 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 1 et 3.
- Quatre DIMMs: Si vous utilisez 4 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 2, 1, 4, et 3.

ATTENTION:
EVGA recommande d'appliquer 1.65v ou moins quand vous ajustez la tension DIMM. Ceci maintiendra la stabilité à long terme.

- Un DIMM: Al usar 1 DIMM (Single Channel), instalar: DIMM ranura 1.
- Dos DIMMs: Al usar 2 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 1 y 3.
- Cuatro DIMMs: Al usar 4 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 2, 1, 4 y 3.

ATENCIÓN:
EVGA recomienda aplicar 1.65v o menos al programar el Voltaje DIMM. Esto provera estabilidad en el sistema a largo plazo.

- Ein DIMM-Speichermodul: Stecken Sie das einzelne DIMM-Speichermodul für Single-Channel-Betrieb in Steckplatz 1.
- Zwei DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule für Dual-Channel-Betrieb in Steckplätze 1 und 3.
- Vier DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule für Dual-Channel-Betrieb in Steckplätze 2, 1, 4 und 3.


ACHTUNG:
EVGA empfiehlt, die DIMM-Spannung auf 1,65V oder niedriger einzustellen. Dadurch wird die Systemstabilität auf lange Sicht verbessert.

- 1個記憶体組: 若使用1個記憶体組(單通道), 請安裝至DIMM 1記憶體組插槽。
- 2個記憶體組: 若使用2個記憶體組(雙通道), 請安裝至DIMM 1和3記憶體組插槽。
- 4個記憶體組: 若使用4個記憶體組(雙通道), 請安裝至DIMM 2、1、4和3記憶體組插槽。


注意:
EVGA建議設定DIMM記憶體組電壓為1.65V或更低, 這將使主機板長期處於穩定狀態。

- 1条内存模块: 若使用1条内存模块(单通道), 请安装于DIMM 1内存插槽内。
- 2条内存模块: 若使用2条内存模块(双通道), 请安装于DIMM 1和3内存插槽内。
- 4条内存模块: 若使用4条内存模块(双通道), 请安装于DIMM 2、1、4和3内存插槽内。

注意:
EVGA建议将内存模块电压设为小于等于1.65V, 这将有利于主板长期稳定状态。



- 1. PS/2 Keyboard Port
- 2. USB 2.0 Ports
- 3. Clear CMOS
- 4. EVBot Connector
- 5. IEEE1394a (Firewire) Port
- 6. e-SATA Port
- 7. LAN Ports (10/100/1000)
- 8. Audio Ports
- 9. e-SATA + USB 2.0



- 1. PS/2 鍵盤插槽
- 2. USB 2.0插槽
- 3. CMOS清除資料按鈕
- 4. 同軸音源輸出接頭
- 5. EVBot連接埠
- 6. e-SATA 接頭
- 7. 網路線連接埠
- 8. 音源接頭
- 9. USB/e-SATA 雙用插槽



- 1. P/2 鍵盤接口
- 2. USB 2.0 接口
- 3. 清除CMOS按鈕
- 4. SPDIF同軸輸出
- 5. EVBot接口
- 6. e-SATA 接口
- 7. 網路接口支持 (10/100/1000)
- 8. 音頻接口
- 9. e-SATA / USB 2.0 兩用接口

- Package Contains:**
- EVGA P55 FTW 200 Motherboard
 - EVGA Driver Installation CD with EVGA E-LEET
 - 4 SATA Data Cables
 - 2 SATA Power Cable
 - 2-Way SLI Bridge
 - 3-Way SLI Bridge
 - 3-Way SLI Bridge (extended)
 - USB/1394a Combo Bracket
 - Visual Installation Guide
 - Manual
 - EVGA ECP V2 (EVGA Control Panel)
- Dieses Produkt beinhaltet:**
- EVGA P55 FTW 200 Motherboard
 - EVGA Treiber Installations-CD mit EVGA E-LEET
 - 4 SATA-Datenkabel
 - 2 SATA-Stromkabel
 - 2-Wege-SLI-Brücke
 - 3-Wege-SLI-Brücke
 - erweiterte 3-Wege-SLI-Brücke
 - USB/1394a Combo-Anschlusssblende
 - Visual Guide
 - Installations-Anleitung
 - EVGA ECP (EVGA Control Panel)
- 包裝に含まれるもの:**
- EVGA P55 FTW 200 マザーボード
 - EVGA E-LEET付き EVGA ドライバインストールCD
 - 4 SATA データ ケーブル
 - 2 SATA 電源ケーブル
 - 両方向 SLIブリッジ
 - 三方向 SLIブリッジ
 - 三方向 SLIブリッジ(拡張)
 - USB/1394a コンボ・ブラケット
 - ビジュアル・ガイド
 - マニュアル
 - EVGA ECP V2 (EVGA コントロール・パネル)
- Contenu de la boîte:**
- Placa Madre de EVGA P55 FTW 200
 - CD Pilotes/Logiciel EVGA avec EVGA Precision
 - 4 câbles SATA
 - 2 câbles d'alimentation SATA
 - 2 câbles de Power SATA
 - Puente para SLI de 2-vias
 - Puente para SLI de 3-vias
 - Puente para SLI de 3-vias (extendido)
 - 1 carte d'extension USB/1394a
 - Guide d'Installation Visuelle
 - Guide de l'utilisateur
 - ECP V2 (EVGA Control Panel)
- Contenido de la Caja:**
- Placa Madre de EVGA P55 FTW 200
 - CD Instalación de los Drivers EVGA con EVGA E-LEET
 - 4 Cables SATA Data
 - 2 Cables de Power SATA
 - Puente para SLI de 2-vias
 - Puente para SLI de 3-vias
 - Puente para SLI de 3-vias (extendido)
 - 1 tarjeta de extensión USB/1394a
 - Guía de instalación Visual
 - Manual
 - EVGA ECP V2 (EVGA Control Panel)

EVGA Premium Services (プレミアム・サービス・Services Privilegiés・Servicios Premium・Premium-Dienstleistungen・専属サービス・贵宾服务)

- Advanced RMA:** Protect yourself and accelerate the RMA process. www.evga.com/EAR (USA only)
- 3 Year Warranty:** After registration within 30 days. www.evga.com/warranty (USA only)
- 90 Day Step-Up Program:** Upgrade your Graphics Card or Motherboard within 90 days. www.evga.com/stepup (USA, Canada, and Europe only)
- MODS RIGS:** Show off your rig, post your specs, submit your score, and win big. www.modsrigs.com
- 3年保証:** 登録後30日以内。 www.evga.com/warranty
- MODS RIGS:** 自分のリグを秀せびらかし、自分の仕様を掲載し、自分のスコアを提出しましょう。 www.modsrigs.com
- 3 Jahre Garantie:** Bitte registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Kauf. www.evga.com/warranty
- 90 Tage Step-Up-Programm:** Führen Sie ein Upgrade Ihres Motherboards oder Ihrer Grafikkarte innerhalb von 90 Tagen nach Kauf durch. www.evga.com/stepup (Nur in den USA, Kanada, und Europa)
- MODS RIGS:** Zeigen Sie uns Ihre Maschine, machen Sie Angaben zu technischen Daten und Ihren Benchmark-Ergebnissen. Es gibt tolle Gewinne! www.modsrigs.com
- 3年有限保固服務:** 請於購買後30天內線上註冊。 www.evga.com/warranty
- MODS RIGS:** 展現你的裝備、發佈你的規格、提出你的分數、并獲得大獎。 www.modsrigs.com
- 3 años de Garantía:** Al registrar su producto dentro de 30 días de su compra. www.evga.com/warranty
- MODS RIGS:** Demuestra su sistema, muestre sus especificaciones, someta su puntaje, y gana premios espectaculares. www.modsrigs.com

EVGA Software (ソフトウェア・Logiciel・軟件・軟件)

- E-LEET:** Easily push the boundaries of your hardware with this exclusive tuning utility. www.evga.com/eleet
- E-LEET:** この専用チューニング・ユーティリティを使ってあなたのハードウェアの限界を突き押ししましょう。 www.evga.com/eleet
- E-LEET:** Poussez votre hardware à ses limites avec cette utilité overlocking exclusive. www.evga.com/eleet
- E-LEET:** Fácilmente aumente el rendimiento de su hardware con esta herramienta de utilidad exclusiva de EVGA. www.evga.com/eleet
- E-LEET:** Steigern Sie die Leistung Ihrer Hardware mit diesem exklusiven Tuning-Programm. www.evga.com/eleet
- E-LEET:** 使用EVGA獨家調整工具，輕鬆將您的硬體推至極限。 www.evga.com/eleet
- E-LEET:** 使用EVGA獨家調整工具，輕鬆將您的硬體推至極限。 www.evga.com/eleet

EVGA Support (サポート・Assistance・Soporte・支援・技术支持)

- Thank you for purchasing an EVGA product. Please remember to register your product at: www.evga.com/register
- For the latest drivers and updates for your product please visit: www.evga.com/support/drivers
- To visit and search our knowledge base and product FAQ please visit: www.evga.com/FAQ
- To visit the EVGA community message boards please visit: forums.evga.com
- For more information about these services as well as our terms and conditions please visit www.evga.com
- 製品をお買い求めいただきありがとうございます。是非、下記のサイトで製品登録をお忘れなく: www.evga.com/register
- 最新のドライバ、および製品の更新については、下記のサイトで確認ください: www.evga.com/support/drivers
- 弊社の知識ベース、および製品FAQについてはのよある質問を閲覧し、検索するには下記のサイトを参照: www.evga.com/FAQ
- コミュニティの掲示板を見るには下記のサイトを参照: forums.evga.com
- これらのサービスについて、また契約条件については下記のサイトを参照ください: www.evga.com
- Merci pour avoir acheté un produit EVGA. N'oubliez pas d'enregistrer votre produit sur notre site: www.evga.com/register
- Pour télécharger les pilotes et actualisations pour votre produit, visitez: www.evga.com/support/drivers
- Pour faire une recherche parmi les questions fréquemment posées, veuillez visiter: www.evga.com/FAQ
- Pour visiter la communauté et le forum EVGA, veuillez visiter: forums.evga.com
- Pour tout renseignement concernant les services offerts et les conditions générales, veuillez visiter: www.evga.com

- Gracias por comprar un producto EVGA. Por favor registrar su producto en: www.evga.com/register
- Para los últimos drivers y actualizaciones para su producto visite: www.evga.com/support/drivers
- Para visitar y buscar información sobre preguntas frecuentes FAQ por favor visite: www.evga.com/FAQ
- Por favor visitar la comunidad EVGA: forums.evga.com
- Para más información acerca de estos servicios así como también nuestros términos y condiciones visiten www.evga.com
- Wir danken Ihnen für den Kauf eines EVGA-Produkts. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt auf: www.evga.com/register
- Die neuesten Treiber und Updates finden Sie hier: www.evga.com/support/drivers
- Fragen und Antworten zu Ihrem Produkt finden Sie hier: www.evga.com/FAQ
- Unsere EVGA-Foren finden Sie hier: forums.evga.com
- Weitere Informationen zu den von EVGA angebotenen Dienstleistungen, den Nutzungsbedingungen und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie hier: www.evga.com
- 非常感謝您購買EVGA的產品。請記得線上註冊您的產品: www.evga.com/register
- 關於您的產品最新的驅動程序及更新，請參考: www.evga.com/support/drivers
- 關於知識庫和產品的問與答，請參考: www.evga.com/FAQ
- 歡迎訪問EVGA論壇: forums.evga.com
- 若需要瞭解更多服務信息及相关條款，請訪問: www.evga.com

- EVGA Corp Headquarters: 2900 Saturn Street, Suite B, Brea, CA 92821 USA
- Latin America Office: 1345 NW 98 Court, Bldg A, Unit #4 Doral, FL 33172
- Europe Office: Lochhammer Schlag 12, 82166 Grötelting, Germany
- Hong Kong Office: Unit 05-06, 16/F, Grand City Plaza, No. 1-17 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, N.T. Hong Kong
- Taiwan Office: 7F-3, No.736, Jhongheng Rd., Jhonghe City, Taipei County 235, Taiwan (R.O.C.)

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>